

Check-List URGENCE

Piper PA-28-181 F-GEJQ

Attention : Vous devez vous assurer de la validité de ce document avec le Manuel de vol

FEU ELECTRIQUE EN VOL

CONTACT GENERAL	OFF
SERVITUDES ELECTRIQUES	OFF
VENTILATION CABINE	OUVERTE
CHAUFFAGE CABINE	FERME
DISJONCTEURS	VERIFIES

ATERRISSAGE DES QUE POSSIBLE

. SI ALIMENTATION ELECTRIQUE NECESSAIRE :

CONTACT GENERAL	ON
-----------------	----

Selectionner les contacts principaux 1 par 1 par 2s.

FEU MOTEUR EN VOL

SELECTEUR RESERVOIR	OFF
MANETTE GAZ	RALENTI
MIXTURE	ETOUFFOIR
MAGNETOS	OFF
VENTILATION & CHAUFFAGE CABINE	FERMES
VOLETS	AU BESOIN
CONTACT GENERAL	OFF
CHECK LIST ATERRISSAGE D'URGENCE	EFFECTUEE

PANNE MOTEUR

Avant Décollage :

GAZ	REDUITS
FREINS	APPLIQUES
VOLETS	RENTRES
MIXTURE	ETOUFFOIR
ESSENCE	FERMEE
MAGNETOS	ARRET
CONTACT/ALT/BATT	ARRET

Après Décollage :

MANCHE	AVANT
VOLETS	SORTIS
MIXTURE	ETOUFFOIR
ESSENCE	FERMEE
MAGNETOS	ARRET
CONTACT/ALT/BATT	ARRET

DEMARRAGE EN VOL

VITESSE	FINESSE MAX
RESERVOIR	LE +PLEIN
GAZ	1/4
MIXTURE	PLEIN RICHE
PRESSION ESSENCE VERIFIEE, NORMALE	sinon POMPE ON
MAGNETOS	1+2
SI HELICE CALEE	START
SI LE MOTEUR NE DEMARRE PAS : MELANGE ETOUFFOIR	

PERTE PUISSANCE EN VOL

ESSENCE	VERIFIER « BOTH » ET PRESSION
MIXTURE	PLEIN RICHE
MAGNETOS	SELECTIONNER 1 OU 2
SI LE PHENOMENE PERSISTE	MAGNETOS 1+2
Réchauffe carbu	Tirer, si aggravation garder tiré

ATERRISSAGE D'URGENCE (hors aérodrome)

VITESSE	FINESSE MAX
TERRAIN	CHOISIR
PANNE	IDENTIFIER
REMISE EN ROUTE	ESSAYER
MESSAGE DE DETRESSE + ELT + XPDR A7700	
HARNAIS	SERRES
ESSENCE	FERMEE
CONTACTS	COUPES
MIXTURE	ETOUFFOIR
MASTER BATTERIE	COUPE
PORTES	OUVERTES AVANT IMPACT

PANNE D'HUILE

. PRESSION A 0 OU EN BAISSSE + T° EN AUGMENTATION
REDUIRE
EVITER LES CHANGEMENTS DE REGIME
REJOINDRE TERRAIN LE PLUS PROCHE
ENVISAGER ATERRISSAGE EN CAMPAGNE

. PRESSION A 0 OU EN BAISSSE ET T° NORMALE
REDUIRE
EVITER LES CHANGEMENTS DE REGIME
RECHERCHER EVENTUELLE PANNE ELECTRIQUE
retour terrain + proche en surveillant les paramètres

. PRESSION A 0 ET T° A 0
VERIFIER LES FUSIBLES

PANNE BATTERIE

AMPEREMETRE recharge élevée ne diminue pas

MASTER BATTERIE	COUPE
DISJONCTEUR BATTERIE	DECLENCHE
PHARE + SERVITUDES	COUPES
DISJONCTEUR ALTERNATEUR	ENCLENCHE

ATERRISSAGE DES QUE POSSIBLE

PANNE ALTERNATEUR

SI LAMPE TMOIN S'ALLUME :
Avionic /OFF & Contact Alternateur OFF puis ON

.SI LAMPE TMOIN RESTE ALLUMEE :
Tirer le disjoncteur alternateur Couper le non essentiel
ATERRISSAGE DES QUE POSSIBLE

.SI LAMPE TMOIN ALLUMEE PAR INTERMITTENCE :
TENSION ALTERNATEUR INSUFFISANTE
SI REARMEMENT DISJONCTEUR INEFFICACE
PANNE ELECTRIQUE TOTALE